11/07 312-05/00 072529 REV.0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300

Philco

Secador Actionfon 1900W

Manual de Instruções

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (7), no plugue (8) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

•Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

•Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

•Este produto não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções de uso.

•O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico (7). Apertar firmemente o plugue (8) e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

•Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (7), o plugue (8) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

•Não utilizar água para limpar o aparelho.

•Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.

•Nunca deixar o cordão elétrico (7) encostar em superfícies quentes.

•Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.

•Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol *(spray)* estiverem sendo usados.

•Retirar o plugue (8) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

•Nunca enrolar o cordão elétrico (7) em volta do aparelho para não danificá-lo.

•O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Philco.

•A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Secador de Cabelo Action Íon* Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1.Filtro removível
2.Bocal concentrador
3.Botão Jato de ar frio
4.Seletor de temperaturas
- Suave
- Quente
- Muito quente

5.Seletor de velocidades
- Desligado
- Médio
- Forte

6.Anel para pendurar
7.Cordão elétrico
8.Plugue

Este aparelho libera automaticamente íons que agem neutralizando a eletricidade estática e fechando a cutícula dos fios.

FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui 2 velocidades e 3 regulagens de temperatura. O seletor de velocidades apresenta a indicação “0”. Nesta posição o aparelho está desligado.

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o secador de cabelo em uma tomada elétrica e selecionar a temperatura e a velocidade na posição desejada.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo, evitando acidentes.

Botão Jato de Ar Frio (3)

Para funcionamento, basta manter o botão (3) pressionado. O aparelho irá soprar ar frio, independente da seleção de temperatura utilizada. Esta função esfria o ar durante a utilização e ajuda a fixar o penteado (figura 01).

figura 01

Seletor de temperaturas (4)

Para selecionar a temperatura, basta pressionar o botão do seletor de temperaturas (4) na posição desejada (figura 02).

- Posição “ ”: Nível de aquecimento Suave.
- Posição “ ”: Nível de aquecimento Quente.
- Posição “ ”: Nível de aquecimento Muito Quente.

figura 02

Seletor de velocidades (5)

Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão do seletor de velocidades (5) na posição desejada (figura 03).

- Posição “ ”: Fluxo desligado.
- Posição “ ”: Fluxo de ar médio.
- Posição “ ”: Fluxo de ar forte .

figura 03

BOCAL CONCENTRADOR (2)

O bocal concentrador (2) permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 04).

figura 04

O bocal concentrador (2) pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.

FILTRO REMOVÍVEL (1)

•Não utilizar o aparelho sem o filtro removível (1).

•Para retirar o filtro removível (1), basta desencaixar a capa traseira do aparelho. Primeiro, liberando-o pelo encaixe superior (detalhe A) e na seqüência pelo encaixe inferior (detalhe B).

figura 05

detalhe A

detalhe B

•O filtro removível (1) é de fácil limpeza (figura 5).

LIMPEZA

1)Desligar o aparelho e retirar o plugue (8) da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2)Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3)Para limpar o filtro removível (1) é necessário tirá-lo, conforme item acima e na seqüência limpá-lo.